

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: aza@nt-rt.ru || <http://atis.nt-rt.ru>

Опции к окрасочно-сушильным камерам

Подъемник для окрасочных камер GL 1010



GL1010 трехмерный пневматический подъемник с опорными подвесами на боковых рельсах; Устройство оснащено простым пультом управления для подачи команд перемещения вверх/вниз, внутрь/наружу и вправо/влево.



Въездная группа для окрасочно-сушильной камеры туннельного типа

Запчасти для окрасочных камер

Датчик температуры



Влагомаслоразделитель

Пнеumoцилиндр
Ручка для ворот
Замок на ворота

Петли для ворот



Электромагнитный клапан
Уплотнитель для стекол
Ручка для сервисной двери

Терморегулятор на камеру



Уплотнитель для ворот
Хлопушка на сервисную дверь

Краскопульты (Окрасочные пистолеты)

SGK 1 Комплект из двух окрасочных пистолетов



Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 27 см.;
Диаметр сопла 1,3мм
Потребление воздуха 400л/мин.; **Пластиковый бачок** 600 мл
Входная резьба – 1/4
Грунтовочный пистолет ST3000 -1.8 мм
Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 27 см.;
Диаметр сопла 1,8мм
Потребление воздуха 400л/мин.; **Пластиковый бачок** 600 мл
Входная резьба – 1/4
Сервисный комплект SK 1,4 для пистолета ST3000 (Сопло 1,4мм, игла, воздушная голова)
Регулятор давления с манометром FR3
Давление от 0 до 10 атм.,
Входная резьба – 1/4

SGK 2 Комплект из 2-х окрасочных пистолетов



Окрасочный пистолет ST3000 -1,3. **Рабочее давление** - 2bar.;
Ширина факела 27 см.; **Диаметр сопла** 1,3мм
Потребление воздуха 400л/мин.; **Пластиковый бачок** 600 мл
Входная резьба – 1/4.
Окрасочный пистолет ST3000 Mini -1.0мм.
Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 10 см.;
Диаметр сопла 1,0мм. **Потребление воздуха** 160л/мин.;
Пластиковый бачок 125 мл. **Входная резьба** – 1/4
Сервисный комплект SK 1,4 для пистолета ST3000 (Сопло 1,4мм, игла, воздушная голова)
Регулятор давления с манометром FR3.
Давление от 0 до 10 атм., **Входная резьба** – 1/4

SGK 3 Комплект из 3-х окрасочных пистолетов



Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 27 см.;
Диаметр сопла 1,3мм **Потребление воздуха** 400л/мин.;
Пластиковый бачок 600 мл **Входная резьба** – 1/4
Окрасочный пистолет ST3000 Mini -1.0 мм
Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 10 см.;
Диаметр сопла 1,0мм **Потребление воздуха** 160л/мин.;
Пластиковый бачок 125 мл **Входная резьба** – 1/4
Грунтовочный пистолет ST3000 -1.8 мм
Рабочее давление - 2bar.; **Ширина факела** 27 см.; **Диаметр сопла** 1,8мм
Потребление воздуха 400л/мин.; **Пластиковый бачок** 600 мл
Входная резьба – 1/4
Сервисный комплект SK 1,4 для пистолета ST3000 (Сопло 1,4мм, игла, воздушная голова)
Регулятор давления с манометром FR3
Давление от 0 до 10 атм., **Входная резьба** – 1/4

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: aza@nt-rt.ru || <http://atis.nt-rt.ru>